













Justieren der Tear – Off – Position um z.B. die Abreißposition in einer Schalldämmhaube nach außen zu verlegen .

Schrittweite von 1 – 360 / 60 bis zu 6 Zoll

TASTE	BEZEICHNUNG	ANZEIGE
	START / STOP	STOP 1 ELQ
	MENÜ	DRUCKER TESTS
	PFEIL RUNTER	INSTALLATION
	PFEIL RECHTS	INTERFACE
	PFEIL RUNTER	TEAR OFF POS.
	PFEIL RECHTS	0 1/60 INCH
	PFEIL AUF / AB	POSITION AUSWÄHLEN 1 – 360 / 60 BIS ZU 6 INCH
	ENTER	SELEKTIEREN *
	3 X PFEIL LINKS	MAKRO ÄNDERN
	PFEIL RUNTER	SAVE
	ENTER	DISPLAY BLINKT „ SICHERT“
	START / STOP	READY 1 ELQ