

Réinitialisation d'un serveur d'impression

Réinitialisation du serveur d'imprimante PM Ethernet PS 102 rel.: >= 10.2.8

	1. Éteignez l'imprimante	Bouton état	2. Appuyez et gardez enfoncé le bouton état
	3. Allumer l'imprimante	Ètat Activité Lien	4. Attendez que les voyants activité et état conmmencent a clignoter simultanément
Bouton état	5.Relâcher le bouton état pendant environ 2 secondes. Les voyants clignotent en alternance.	Bouton état	6.Appuyer à nouveau le bouton état et gardez-le enfoncé. <i>Les voyants</i> <i>clignotent</i> <i>simultanément.</i>
Ètat Activité Lien	7.Après quelques secondes le voyant activité clignote constamment	Bouton état	8.Lâchez le bouton état
	9. Éteignez l'imprimante		10. Rallumez I'imprimante

Customer Support • Hommeswiese 116 • 57258 Freudenberg • 02734 284 77 550



(Modules plus anciens > 2008)

	1. Éteignez l'imprimante	Bouton état	2. Appuyez et gardez enfoncé le bouton état
	3. Rallumez l'imprimante	État Activité Lien	4.Attendez que les deux voyants activité et état clignotent rapidement.
Bouton état	5.Relâchez le bouton état pendant 5 secondes. Les voyants clignotent en alternance.	Bouton état	6.Appuyez le bouton état à nouveau et gardez-le enfoncé. Les deux voyants clignotent trois fois.
Bouton état	7.Lâchez le bouton d'état		8.Éteignez l'imprimante
	9.Rallumez l'imprimante		

L'adresse IP est maintenant 000.000.000.000 ou montre une IP-Zeroconf (dépendant de la configuration). Avec le Nettool pour le serveur d'impression, vous pouvez installer une nouvelle adresse IP.

.