

Schnellstartanleitung PM Ethernet PP 40x / PP 80x 1000 MBit







Ethernet Module / Hersteller SEH Computertechnik GmbH

Für:

PSi Matrix GmbH Hommeswiese 116a 57258 Freudenberg Germany Phone: +49 (0)2734 284 77 500 Fax : +49 (0) 2734 284 77 599 Web: http://www.psi-matrix.eu

Dokument:Ethernet Reference ManualTitle:PM Ethernet PP 40x and PP 80x FamilyVersion:1.0.1d

Links and Addresses:

Support Contacts and Information:	support@psi-matrix.eu
Sales Contact and Information:	sales@psi-matrix.eu

Eine Veröffentlichung der PSi Matrix GmbH November 2022



InterCon ist ein eingetragenes Warenzeichen der SEH Computertechnik GmbH. SEH Computertechnik GmbH und PSi Matrix GmbH haben mit große Sorgfalt wurde darauf geachtet, dass die Informationen in diesem Handbuch korrekt und vollständig sind. Sollten sie etwaige Fehler oder Auslassungen erkennen oder Vorschläge zur Verbesserung haben sprechen sie uns an.

Der Inhalt dieses Handbuchs kann ohne Ankündigung geändert werden.

Copyright © 2002-2022 von PSi Matrix GmbH. Alle Rechte bleiben vorbehalten.

Eine Vervielfältigung oder Weitergabe an Dritte in jeglicher Form ist nicht ohne schriftliche Genehmigung des Herausgebers PSi Matrix GmbH gestattet.

© 2022 SEH Computertechnik GmbH / © 2022 PSi Matrix GmbH

Alle Warenzeichen, eingetragenen Warenzeichen, Logos und Produktnamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

INHALT

Dieses Handbuch dient zur Unterstützung der PSi Service-Partner. Es werden Druckerfunktionen, Optionen und Einstellungen detailiert beschrieben.

Inhalt	
1. Überblick	5
2.0 Printserver im Netzwerk finden	6
2.1 Smart Product Manager installieren und starten	6
2.1.3 Product Manager - Hauptdialog	7
2.1.3 Benutzeroberfläche eines Printservers aufrufen	7
2.1.4 Printserver finden (Scan)	7
2.1.5 Geräteliste Dialog	8
2.2 Benutzeroberfäche Printserver Homepage	8
2.3 Das Benutzermenü	9
2.3.1 Status	9
3.0 Konfiguration	11
3.1 Konfiguration IPv4 Parameter	11
3.3 Wie wird eine IPv6-Adresse dargestellt?	12
3.3.1 Welche IPv6-Adresstypen gibt es?	12
3.3.2 Konfiguration IPv6 Parameter	13
3.4 Konfiguration DNS	14
3.5 Konfiguration Bonjour	15
3.6 Wie verwendet man SNMP	15
3.6 Konfiguration Mail	16
3.6.1 Konfiguration POP3	16
3.6.2 Konfiguration SMTP	17
4.0 WLAN	18
4.1 WLAN Sicherheit	19
4.1.1 WEP	20
4.1.2 WPA/WPA2	20
5.0 Logische Drucker	22
5.1 Wie nutze ich logische Drucker?	23
5.2 Start/Stopsequnezen	24
5.3 Suchen/Ersetzen	25
5.0 Drucken in Windows	26
5.1 Wie konfiguriere ich Socket-Printing?	26
5.1 Wie konfiguriere ich LPD/LPR-Printing	32
5.1.1 LPR auf dem Client aktivieren	32
5.1.2 Drucker auf dem Client anlegen	33
6.0 Wichtige Einstellungen im Drucker und Printserver	36

6.1 Schnittstellen-Einstellungen des Druckers kontrollieren.	36
6.2 Porteinstellungen der Ethernet-Schnittstelle kontrollieren.	36
7.0 Aktionen	36
7.1 Firmwae-Update	37
7.1.1 Standard-Update	37
7.1.2 Dynamisches Update	37
7.1.3 Updates bei mehreren Printservern ausführen	38
8.0 ThinPrint [®]	40
8.1 Wie definiere ich den ThinPrint-Port?	41

1. Überblick

- 1. Network connector (RJ-45)
- 2. Link LED (green)
- 3. USB port (only WLAN module)
- 4. Activity LED (orange)
- 5. Status LED (green)
- 6. Status button



Eigenschaften		Werte
Netzwerkanschluss	logisch: physisch:	IEEE 802.3 (1000Base-T/100Base-TX and 10Base-T) RJ-45 (STP Cat. 5)
Druckeranschluß		Interner Schnittstellenanschluss
Stromeingang		400 mA
Betriebsumgebung		Umgebungstemperatur: 5–40 °C relative Luftfeuchtigkeit: 20–80 %

LED-Anzeige

Die LEDs des Printservers geben Auskunft über dessen Status.

LED	Aktion	Farbe	Beschreibung
	dauerhaft an		Es besteht eine Verbindung zum Netzwerk.
Link	blinkt in regelmäßigen Abständen	grün	Netzwerksuche (nur WLAN)
	dauerhaft aus		Es besteht keine Verbindung zum Netzwerk.
Activity	blinkt in unregelmäßigen Abständen	orange	Zeigt den Austausch von Netzwerkdatenpaketen an.
Status	dauerhaft an	grün	Der Druckserver ist betriebsbereit.
Status	dauerhaft aus		Der Druckserver ist nicht mit Strom versorgt.

Beim Gerätestart weicht das Verhalten der LEDs von dieser Beschreibung ab.

2.0 Printserver im Netzwerk finden

Sobald der Printserver mit dem Netzwerk verbunden ist, prüft er, ob über die Bootprotokolle BOOTP oder DHCP eine IP-Adresse bezogen werden kann. Ist dies nicht der Fall, weist sich der Printserver per Zeroconf selbst eine IP-Adresse aus dem für Zeroconf reservierten Adressbereich (169.254.0.0/16) zu. Der ,Smart Product Manager' ist ein Softwaretool zur Verwaltung und Verwaltung von Netzwerkgeräten. Mit dieser Software können Sie wie nachfolgend beschrieben die IP-Adresse des Printservers ermitteln und bei Bedarf eine frei definierbare IP-Adresse im Printserver speichern.

- Smart Product Manager installieren und starten
- Printserver finden (IP-Adresse ermitteln per scan)
- P-Adresse ändern

(i)

• Zeroconf-IP-Adresse ändern

2.1 Smart Product Manager installieren und starten

- Windows 10, Windows Server 2012 oder höher
 - https://psi-matrix.eu/wordpress/wp-content/uploads/2022/09/sehproductmanager-win-1.1.5.zip
- macOS 10.12.x oder h

 öher https://psi-matrix.eu/wordpress/wp-content/uploads/2022/09/sehproductmanager-mac-1.1.5.zip

Laden sie den entsprechenden Produkct Manager per Link herunter und starten diesen.

Bereits existierende Printserver werden sofort gelistet und stehen zur Auswahl bereit.

SEH Product Ma	anager 1.1.5 Gertt Hilfe						- 0	×
Filter ohne	~ S	hnelsuche Suchmuster eingeben						s +
Professional Links (1997) Professional (1997) 1992 (1997) 1993 (1997) (1997) 1993 (1997) (1997) 1993 (1997) (1997) 1993 (1997) (1997) 1993 (1997) (1997) 1993 (1997) (1997) 1992 (1997) (1997) (1997) 1992 (1997) (1997) (1997) 1992 (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) 1992 (1997) (1	Ueda Hale	Institute Submuter engotien 0 10.35 0 10.35 0 10.35 0 10.37 0 10.3.102 0 10.3.102 0 10.4.34 3.01 10.4.34	Defails Rame Corrector (CGK-SS6 (CGF/FDD (CGF/FDD (CGF/FDD (CGF/FD) (CGF/FD	Info	Indiana Adama Concentration Co	Drudermodel PRATES SYSTEMS INTENATO- PRATES SYSTEMS INTENATO- PRATES SYSTEMS INTENATO- PRATES SYSTEMS INTENATO- PSI MATRIX GAMEH SIDM PRAT- PSI MATRIX GAMEH SIDM PRAT-	Allgemein • Startselie • Open Source Status • Allgemein • WLAN • Druckeranschluss • Ibrog • Bonjour • Mail • Joh History Konfiguration • Allgemein • WLAN • Druckeranschluss • TOP/P • Prof • Druckeranschluss • TOP/P • Druckeranschluss • TOP/P • Druckeranschluss • TOP/P • Prof • Druckeranschluss • TOP/P • Prof • Druckeranschluss • TOP/P • Druckeranschluss • TOP/P • Druckeranschluss • TOP/P • Druckeranschluss • Top/Pritt® • Zeit • Benachtrichtigung • Schutzmechanismen • Logische Drucker • Zeitfikate	
Aktualisieren	Suche Lösche	n					© 2022 SEH Computertechnik Gebiet, Gen All kademarks, registered brademarks, logos and product names are property of their respective ou	many ners.
			-					

2.1.3 Product Manager - Hauptdialog



2.1.3 Benutzeroberfläche eines Printservers aufrufen

Markieren Sie einem Printserver in der Geräteliste, um die Benutzeroberfläche des Printservers aufzurufen. Die Benutzeroberfläche wird standardmäßig rechts neben der Geräteliste dargestellt. Die meisten Konfigurationen des Printservers werden mithilfe der Benutzeroberfläche ausgeführt.

Die Benutzeroberfläche es Printservers kann mit hilfe des Smart Product Managers in einem Internet-Browser als PRINTSERVER Homepage geöffnet werden.

Funktionsumfang und Konfiguration von Benutzeroberfläche und PRINTSERVER Home-page sind identisch. Die Funktionen und Konfigurationen, die in den nächsten Kapitel beschrieben werden, werden deshalb anhand der Benutzeroberfläche des Smart Product Managers erläutert.

2.1.4 Printserver finden (Scan)

Neu zugefügte Printserver erscheinen nur in der Geräteliste, wenn ein aktueller Scan durchgeführt wird. Es empfiehlt sich die Liste vorher zu löschen.



Scannen oder Strg+F5 Es werden alle verfügbaren Druckserver angezeigt.

2.1.5 Geräteliste Dialog

- 1. IP-Adresse
- 2. Printserver-Version
- 3. Software-Version
- 4. Default-Name
- 5. Hardware-Adresse

SEH Product Manager 1.1.5					
Programm	Liste	Gerät	Hilfe		
Einstellungen					
Beende	n	Strg+Q			

Info: Die Reihenfolge der Menüpunkte und derenAnzeige ist abhängig von der Einstellung.



2.2 Benutzeroberfäche Printserver Homepage

Zusätzlich kann die PRINTSERVER Homepage über das Software-Tool ,Smart Product Manager' aufgerufen werden.

Gehen Sie wie folgt

- Markieren Sie den Printserver in der Geräteliste.
- Wählen Sie im Menü Aktionen den Befehl Browser starten.
- Die PRINTSERVER Homepage wird im Browser dargestellt.



2.3 Das Benutzermenü



Allgemein

Die Seite Allgemein zeigt Statusinformationen wie den Namen des Printservers, die Hard- ware-Adresse, Serien- und Versionsnummern, Netzwerktyp usw. an. ,Beschreibung' zeigt den Text an, der zuvor unter ,Konfiguration - Allgemein' eingegeben wurde. Eine Beschrei- bung ist frei definierbar und kann verwendet werden, um einen besseren Überblick über die im Netzwerk befindlichen Printserver und Drucker zu erhalten.

Status - Allgemein - Druckeranschluss - IPv-6 - Bonjour - Mail - Job History	Default-Printserveman Hardware-Adresse Seriennummer Printserver-Modell Beschreibung Software-Version Hardware-Version Netzwerk Datum und Uhrzeit	ne IC0DC2E6 00:c0:eb:0d:c2:e6 19820111000003 PRINTSERVER Printserver Uwe Produktion 80x 10.3.102 (developer version) 1.0 100BaseTX Voll-Duplex (ausgehandelt) 2022-11-11T11:14:52+0000 WET
--	--	--

Druckeranschluss

Druckeranschluss-Status

Die Seite Druckeranschluss zeigt Informationen über die angeschlossenen Drucker. Sie enthält z.B. Angaben über den Hersteller, das Druckermodell oder die Gesamtanzahl der gedruckten Seiten. Zudem können das Drucker-Bedienfeld und Druckerstatusmeldungen angezeigt werden. Welche Angaben angezeigt werden können, ist abhängig vom Dru- cker- und Printservermodell. Bei Printservermodellen mit mehreren physischen Drucker- anschlüssen werden die Angaben für jeden Anschluss separat dargestellt.

Konfiguration Printserver 192.168.210.134	Druckeranschluss
1284.4 / MLC	
PJL	
ECP-Modus	
Portmodus	Unidirektional •
Speichern Abbrechen	Seite neu laden

• IPv6

Die Seite IPv6 zeigt zugewiesene IPv6-Adressen an. Der Printserver erhält IPv6-Adressen, wenn dieser in einem IPv6-fähigem Netzwerk angeschlossen ist. (Nur über die PRINTSER- VER Homepage verfügbar.)

Status			IPv6
Printserver 192.168.210.134			
	IPv6-Adressen	fe80::2c0:ebff:fe1b:56a5	
	IPv6-Routing- Tabelle	fe80::2c0:ebff:fe1b:56a5/128 :: fe80::/64 :: ff00::/8 ::	

Bonjour

Mail

Die Seite Bonjour zeigt den Bonjour-Namen an. Bei Printservermodellen mit mehreren physischen Druckeranschlüssen wird der Bonjour-Name für jeden Anschluss angezeigt.

Printserver 192.168.210.134		
	Bonjour-Name	"SIDM PRINTER PP405@IC1B56A5"

Die Seite Mail zeigt den Status der POP3- und SMTP-Einstellungen.Abgeholte E-Mails' zeigt die Anzahl der empfangenen E-Mails. Letzter POP3-Fehler' zeigt den letzten POP3-Fehler. Nächstes Abfragen der E-Mails in' zeigt die verbleibende Zeit bis zur nächsten Mailabfrage.Antworten gesendet' zeigt die Anzahl der gesendeten E-Mails. Letzter SMTP-Fehler' zeigt den letzten SMTP-Fehler.

Status Printserver 192.168.210.237		Μ	lafi
	POP3-Status	deaktiviert	
	SMTP-Status	init	
	Gesendete E-Mails	0	
	Letzter SMTP-Fehler	Kein Fehler	

Job History

Die Seite Job History zeigt Informationen zu den Druckaufträgen an, die an den Printser- ver gesendet wurden. Maximal 64 Druckaufträge werden angezeigt. Ab dem 65. Druck- auftrag gilt das FIFO-Prinzip (First In - First Out). Durch ein Ausschalten oder Zurücksetzen des Printservers oder des Druckers werden die gespeicherten Druckaufträge gelöscht. Bei einem Neustart des Printservers bleiben die Aufträge erhalten. Welche Angaben ange- zeigt werden ist abhängig vom angeschlossenen Druckermodell.

	Nr.	Status Protokoli	Name	Sender	Größe Seiten [Kbyte]	Erstel	lt am Dauer [Sekunden]	
No.	Status	Protocol	Name	Sender	Size [Kbyte]	Pages	Creation time	Duration [seconds
182	completed	TCP/IP		anonymous@192.168.210.93	24	0	2022-11-11T12:34:57+0000 WET	2
181	completed	TCP/IP		anonymous@192.168.210.93	23	0	2022-11-11T11:05:35+0000 WET	2
180	completed	TCP/IP		anonymous@192.168.210.93	24	0	2022-11-11T11:00:28+0000 WET	2
179	completed	TCP/IP		anonymous@192.168.210.93	24	0	2022-11-11T11:00:21+0000 WET	2
178	completed	TCP/IP		anonymous@192.168.210.93	43	0	2022-11-11T07:14:54+0000 WET	3
177	completed	TCP/IP		anonymous@192.168.210.93	24	0	2022-11-10T12:33:08+0000 WET	1
176	completed	TCP/IP		anonymous@192.168.210.93	24	0	2022-11-10T08:30:34+0000 WET	2
175	completed	TCP/IP		anonymous@192.168.210.97	23	0	2022-11-10T06:54:55+0000 WET	1
174	completed	TCP/IP		anonymous@192.168.210.93	23	0	2022-11-09T12:16:17+0000 WET	2
		Clean up history					Seite neu laden	

3.0 Konfiguration

3.1 Konfiguration IPv4 Parameter

Das TCP/IP (Transmission Control Protocol over Internet Protocol) ist dafür zuständig, Datenpakete über mehrere Verbindungen weiterzuvermitteln und auf dieser Basis Verbin- dungen zwischen Netzwerkteilnehmern herzustellen.

Zur TCP/IP-Protokollfamilie gehören u.a. die Bootprotokolle DHCP und BOOTP. Zur optimalen Integration des Printservers in ein TCP/IP-Netzwerk können Sie verschiedene IPv4- Parameter definieren.

- 1. Starten Sie den Smart Product Manager.
- 2. Markieren Sie den Printserver in der Geräteliste.
- 3. Wählen Sie den Menüpunkt Konfiguration TCP/IP an.

Allgemein	Konfiguration Printserver 192.168.210.134				
Open Source					
Status		IP-Adresse Netzwerkmaske	192.168.210.134 255.255.255.000	(uber DHCP zugewiesen)	
Allgemein Druckeranschluss	Ga	Gateway Host-Name	192.168.210.003 IC1B56A5		
 IPv6 Bonjour Mail 		Standort Ansprechpartner			
Job History		DHCP BOOTP	2		
Konfiguration		ZeroConf	2		
Aligemein Druckeranschluss TCP/IP		Multicastrouter als Gateway			
IPv6 IPsec Bonjour DNS Mail ThinPrint® Zeit		Speichern Abbrechen		Seite neu laden	
Schutzmechanismen Logische Drucker Zertifikate					

- 4. Konfigurieren Sie die TCP/IP-Parameter
- 5. Bestätigen Sie mit Speichern. \checkmark Die Einstellungen werden gespeichert.

Parameter	Beschreibung
IP-Adresse	IP-Adresse des Printservers
Netzwerkmaske	Netzwerkmaske des Printservers
Gateway	Gateway-Adresse des Printservers
Multicastrouter als Gateway	Ist der Parameter aktiviert, wird versucht die Adresse des gefun- denen Multicastrouters als Gateway-Adresse automatisch einzu- tragen. Ist der Parameter deaktiviert, muss die Gateway-Adresse manuell eingegeben werden.
Hostname	Hostname des Printservers
Ansprechpartner	Freidefinierbare Beschreibung
Standort	Freidefinierbare Beschreibung
DHCP	• De-/aktiviert die Protokolle ,DHCP', ,BOOTP' und ,ZeroConf'.
BOOTP	• Die Protokolle stellen verschiedene Möglichkeiten dar, die IP-
ZeroConf	 Adresse im Printserver zu speichern. Es empfiehlt sich, diese Optionen zu deaktivieren, sobald der Printserver eine IP-Adresse zugewiesen bekommen hat.

3.2 Konfiguration IPv4 Parameter

IPv6 (Internet Protocol Version 6) ist der Nachfolger des gegenwärtig überwiegend ver- wendeten Internet-Protokolls in der Version 4. Beide Protokolle sind Standards für die Netzwerkschicht des OSI-Modells und regeln die Adressierung und das Routing von Datenpaketen durch ein Netzwerk. Die Einführung von IPv6 bietet viele Vorteile:

- Vergrößerung des Adressraums von 232 (IPv4) auf 2128 (IPv6) IP-Adressen.
- Autokonfiguration und Renumbering
- Effizienzsteigerung beim Routing durch reduzierte Header-Informationen.
- Standardmäßig integrierte Dienste wie IPSec, QoS, Multicast
- Mobile IP

3.3 Wie wird eine IPv6-Adresse dargestellt?

IPv6-Adressen sind 128 Bit lang und werden als 8 x 16 Bit hexadezimal dargestellt. Die acht Blöcke sind durch einen Doppelpunkt zu trennen.

Führende Nullen können zur Vereinfachung vernachlässigt werden.

Beispiel: fe80 : 0 : 0 : 0 : 0 : 10 : 1000 : 1a4

Ein Block aus zusammenhängenden Nullen kann mit zwei aufeinander folgenden Doppelpunkten zusammengefasst werden. Damit die Adresse eindeutig bleibt, darf diese Regel nur einmal angewandt werden.

Beispiel: fe80 : : 10 : 1000 : 1a4

In einer URL wird eine IPv6-Adresse in eckigen Klammern eingeschlossen. Diese Notation verhindert eine falsche Interpretation von Portnummern als Teil der IPv6-Adresse. Beispiel: http://[2001:608:af:1::100]:443

3.3.1 Welche IPv6-Adresstypen gibt es?

IPv6-Adressen lassen sich in verschiedenen Typen einteilen. Anhand der Präfixe in den IPv6-Adressen lassen sich IPv6-Adressentypen ableiten.

- Unicast-Adressen sind routbare weltweit einzigartige und damit eindeutige Adressen. Ein Paket, das an eine Unicast-Adresse gesendet wird, kommt nur an der Schnittstelle an, die dieser Adresse zugeordnet ist. Unicast-Adressen haben die Präfixe ,2' oder ,3'.
- Anycast-Adressen können mehrere Teilnehmer gleichzeitig erhalten. Ein Datenpaket das an diese Adresse gesendet wird kommt also an mehreren Geräten an. Anycast- Adressen unterscheiden sich in ihrer Syntax nicht von Unicast-Adressen, sie wählen allerdings aus mehreren Schnittstellen eine Schnittstelle aus. Ein für eine Anycast-Adresse bestimmtes Paket kommt an der nächstgelegenen (entsprechend der Router-Metrik) Schnittstelle an. Anycast-Adressen werden nur von Routern verwendet.
- Mit der Multicast-Adresse kann man Datenpakete an mehrere Schnittstellen gleichzeitig versenden, ohne dass die Bandbreite proportional zu den Teilnehmern steigt. Eine Multicast-Adresse erkennt man an dem Präfix ,ff'.

3.3.2 Konfiguration IPv6 Parameter

- 1. Starten Sie den Smart Product Manager.
- 2. Markieren Sie den Printserver in der Geräteliste.
- 3. Wählen Sie den Menüpunkt Konfiguration IPv6 an.

Allgemein	Konfiguration				IPve
Startseite Open Source	Printserver 192.168.210.134				
		IPv6			
Status		IPv6-Adresse			
Allgemein		Router			
WLAN		Präfixlänge	64		
Druckeranschluss IPv6 Bonjour Mail		Automatische Konfiguration	Ø		
 Job History 		Speichern Abbrechen		Seite neu laden	
Konfiguration		operenterin yebreenen			
Allgemein					
WLAN					
 Druckeranschluss TCP/IP 					
• IPv6					

- 4. Konfigurieren Sie die IPv6-Parameter
- 5. Bestätigen Sie mit Speichern. -> Die Einstellungen werden gespeichert.

Parameter	Beschreibung
IPv6	De-/aktiviert die IPv6-Funktionalität des Printservers.
IPv6-Adresse	Definiert eine manuell vergebene IPv6-Unicast-Adresse im Format n:n:n:n:n:n:n: für den Printserver. Jedes ,n' stellt den hexadezi- malen Wert von einem der acht 16-Bit-Elemente der Adresse dar. Ein Block aus zusammenhängenden Nullen kann mit zwei aufein- ander folgenden Doppelpunkten zusammengefasst werden.
Router	Definiert die IPv6-Unicast-Adresse des Routers, an den der Print- server seine ,Router Solicitations' (RS) sendet
Multicastrouter als Gateway	Ist der Parameter aktiviert, wird versucht die Adresse des gefun- denen Multicastrouters als Gateway-Adresse automatisch einzu- tragen. Ist der Parameter deaktiviert, muss die Gateway-Adresse manuell eingegeben werden.
Präfixlänge	Definiert die Länge des Subnetz-Präfix für die IPv6-Adresse. Der Wert 64 ist voreingestellt. Adressbereiche werden durch Präfixe angegeben. Dazu wird die Präfixlänge (Anzahl der verwendeten Bits) als Dezimalzahl mit vorangehendem ,/' an die IPv6-Adresse angehängt dargestellt.
Automatische Konfiguration	De-/aktiviert die automatische Vergabe der IPv6-Adressen für den Printserver.

3.4 Konfiguration DNS

DNS (Domain Name Service) erlaubt die gegenseitige Zuordnung von Namen und Adres- sen. Wird ein DNS-Server in Ihrem Netzwerk betrieben, haben Sie die Möglichkeit, den DNS für Ihren Printserver zu nutzen. Nutzen und Zweck

Wenn Sie in einer Konfiguration einen Domain-Namen verwenden, muss zuvor der DNS aktiviert und konfiguriert sein. Der DNS wird z.B. bei der Konfiguration des Time-Servers verwendet.

- 1. Starten Sie den Smart Product Manager.
- 2. Markieren Sie den Printserver in der Geräteliste.
- 3. Wählen Sie den Menüpunkt Konfiguration DNS an.

Konfiguration Printserver 192.168.210.134				DNS
	DNS	Ø		
	Domain-Name	psi.lan		
	Erster DNS-Server	192.168.210.009		
	Zweiter DNS- Server	192.168.211.010		
Speichern Abbrec	hen		Seite neu laden	

- 4. Konfigurieren Sie die DNS-Parameter
- 5. Bestätigen Sie mit Speichern. \checkmark Die Einstellungen werden gespeichert.

Parameter	Beschreibung
DNS	De-/aktiviert die IPv6-Funktionalität des Printservers.
Domain-Name	Definiert eine manuell vergebene IPv6-Unicast-Adresse im Format n:n:n:n:n:n:n:n. für den Printserver. Jedes ,n' stellt den hexadezi- malen Wert von einem der acht 16-Bit-Elemente der Adresse dar. Ein Block aus zusammenhängenden Nullen kann mit zwei aufein- ander folgenden Doppelpunkten zusammengefasst werden.
Erster DNS-Server	Definiert die IP-Adresse des ersten DNS-Servers.
Zweiter DNS-Server	Definiert die IP-Adresse des zweiten DNS-Servers. Der zweite DNS-Server wird benutzt, wenn der erste nicht verfüg- bar ist.

3.5 Konfiguration Bonjour

Bonjour' ermöglicht die automatische Erkennung von Computern, Geräten und Netzwerkdiensten in TCP/ IP-basierten Netzwerken.

Der Printserver nutzt Bonjour zu folgenden Zwecken:

- Überprüfung der über ZeroConf zugewiesenen IP-Adresse
- Zuordnung von Hostnamen zu IP-Adressen
- Bekanntgabe seiner Bonjour-Dienste (Druckdienste, Smart Product Manager)
- 1. Starten Sie den Smart Product Manager.
- 2. Markieren Sie den Printserver in der Geräteliste.
- 3. Wählen Sie den Menüpunkt Konfiguration Bonjour an.

Konfiguration Printserver 192.168.210.134	Bonjour
Bonjour Bonjour-Name	
Speichern Abbrechen	Seite neu laden

- 4. Konfigurieren Sie die Bonjour Parameter
- 5. Bestätigen Sie mit Speichern. \checkmark Die Einstellungen werden gespeichert.

Parameter	Beschreibung
Bonjour	De-/aktiviert Bonjour.
Bonjour-Name	Definiert den Bonjour-Namen des Printservers. Der Printserver gibt unter diesem Namen seine Bonjour-Dienste bekannt. Wird kein Bonjour- Name eingegeben, wird ein Default- Name verwendet (Druckername@ICxxxxx). Maximal 63 Zeichen können eingegeben werden. Der Name darf nicht mit einem Unterstrich beginnen.

3.6 Wie verwendet man SNMP

SNMP (Simple Network Management Protocol) hat sich zum Standard-Protokoll für die Verwaltung und Überwachung von Netzelementen entwickelt. Das Protokoll regelt die Kommunikation zwischen den überwachten Geräten und der Überwachungsstation.

SNMP erlaubt das Lesen und Verändern von Managementinformationen, die von den Netzelementen bereitgestellt werden. Die Sammlung der Managementinformationen eines Gerätes heißen MIB.

Private MIB des Printservers

Der Printserver stellt die Standard ,MIB-II' und eine ,Private MIB' (Management Information Base) zur Verfügung. In der ,Private MIB' sind alle Printserver-Parameter und Statusinformationen abgelegt. Die ,Private MIB' ist bei Auslieferung im Printserver gespeichert und kann sofort eingesetzt werden.

⁸ Nutzen und Zweck

Die Printserver-Parameter können von einem Management-Tool über das SNMP-Protokoll abgefragt und konfiguriert werden.

Voraussetzung

- Der Printserver ist am Netzwerk und am Drucker angeschlossen.
- Der Printserver ist mit einer IP-Adresse im Netzwerk bekannt

3.6 Konfiguration Mail

Damit am Printserver der Benachrichtigungsservice und die Administration via E- Mail funktionieren, müssen die Protokolle POP3 und SMTP am Printserver konfiguriert werden.

3.6.1 Konfiguration POP3

,POP3' (Post Office Protocol Version 3) ist ein Übertragungsprotokoll, mit dem ein Client E- Mails von einem E-Mail-Server abholen kann. Im Printserver wird POP3 benötigt, um den Printserver via E-Mail zu administrieren.

► Voraussetzung

Der Printserver ist als Benutzer mit eigener E-Mail-Adresse auf einem POP3-Server eingerichtet.

- 1. Starten Sie den Smart Product Manager.
- 2. Markieren Sie den Printserver in der Geräteliste.
- 3. Wählen Sie den Menüpunkt Konfiguration Mail an.

POP3				
	POP3			
	Servername		Server-Port	110
	Benutzername	IC1B56A5	Passwort	
	Sicherheit	aus 🔻	Gelesene Mitteilungen löschen	•
	E-Mails abfragen alle	1 Minute(n)	E-Mails ignorieren mit mehr als	0 Kbyte
	Speichern	bbrechen		Seite neu laden

- 4. Konfigurieren Sie die POP3 Parameter
- 5. Bestätigen Sie mit Speichern. \checkmark Die Einstellungen werden gespeichert.

Parameter	Beschreibung
POP3	De-/aktiviert die POP3-Funktionalität
Servername	Definiert den POP3-Server über die IP-Adresse oder den Hostnamen. Ein Hostname kann nur verwendet werden, wenn zuvor ein DNS-Ser- ver konfiguriert wurde.
Benutzername	Definiert den Benutzernamen, den der Printserver benutzt, um sich am POP3-Server anzumelden.

Parameter	Beschreibung
Sicherheit	Definiert das Authentifizierungsverfahren (APOP / SSL/TLS).
E-Mails abfragen alle	Definieren das Zeitintervall (in Minuten) für die Abfrage der E-Mails auf dem POP3-Server
Serverport	Definiert den Port, über den der Printserver E-Mails empfängt. Die Portnummer 110 ist voreingestellt. Bei Verwendung von SSL/TLS ist als Portnummer 995 einzutragen.
Passwort	Definiert das Passwort, das der Printserver benutzt, um sich am POP3- Server anzumelden.
Gelesene Mitteilungen löschen	De-/aktiviert das automatische Löschen von gelesenen E-Mails
E-Mails ignorieren mit mehr als	Definieren die maximale Größe (in kByte) der vom Printserver akzep- tierten E-Mails. (0 = unbegrenzt)

3.6.2 Konfiguration SMTP

Der Printserver ist als Benutzer mit eigener E-Mail-Adresse auf einem SMTP-Server eingerichtet.

- 1. Starten Sie den Smart Product Manager.
- 2. Markieren Sie den Printserver in der Geräteliste.
- 3. Wählen Sie den Menüpunkt Konfiguration Mail an.

Konfiguration Printserver 192.168.210.134				Mail
SMTP				
Servername		Server-Port	25 TLS 🗆	
E-Mail Adresse des Absenders	IC1B56A5			
Signatur	Name : IC1B56A5 Serial: 31420220400013 IpAddr: 192.168.210.134	▲ ▼ //		
SMTP-Authentifizierung (L	ogin)	POP3-Einstellungen übernehmen		
Benutzername		Passwort		

- 4. Konfigurieren Sie die SMTP Parameter
- 5. Bestätigen Sie mit Speichern. \updownarrow Die Einstellungen werden gespeichert.

Parameter	Beschreibung
Servername	Definiert den SMTP-Server über die IP-Adresse oder den Hostnamen. Ein Hostname kann nur verwendet werden, wenn zuvor ein DNS-Ser- ver konfiguriert wurde.
Server-Port	Definiert die Portnummer, über die der SMTP-Server E-Mails von dem Printserver empfängt. Die Portnummer 25 ist voreingestellt. Bei Verwendung von SSL/TLS ist als Portnummer 995 einzutragen.
TLS	De-/aktiviert TLS. Über das Sicherheitsprotokoll Transport Layer Security (TLS) wird der Übertragungsweg vom Printserver zum SMTP-Server verschlüsselt.

Parameter	Beschreibung
Name des Absenders	Definiert die E-Mail-Adresse, die der Printserver zum Versenden von E-Mails verwendet. Hinweis: Oft sind der Name des Absenders und der Benutzername identisch.
Signatur	Definiert die Signatur, die eine vom Printserver generierte E-Mail ent- halten soll. Als Default- Wert wird der Printservername, die Serien- nummer und die IP-Adresse des Printservers verwendet. Maximal können 128 Zeichen eingegeben werden. Eine vom Absender erstellte Signatur ermöglicht es dem Empfänger, die Identität des Absenders zu prüfen und gewährleistet, dass die E- Mail nicht verändert wurde.
POP3-Einstellungen übernehmen	Definiert, ob die POP3-Einstellungen zur Authentifizierung übernom- men oder andere Logindaten (Benutzername und Passwort) verwen- det werden sollen.
Benutzername	Definiert den Benutzernamen, den der Printserver benutzt, um sich am SMTP-Server anzumelden.
Passwort	Definiert das Passwort, das der Printserver benutzt, um sich am SMTP- Server anzumelden.

4.0 WLAN

Der Druckerserver kann zu einem WLAN-Gerät werden, wenn ein bestimmtes WLAN- Modul in den entsprechenden Port gesteckt wird. Der Druckerserver kann via im Netz- werk betrieben werden. Bei der Erstinbetriebnahme wird der Printserver zunächst via Ethernet-Kabel verbunden. Nachdem Sie die WLAN-Einstellungen vorgenommen haben, starten Sie das Gerät einfach neu und entfernen das Ethernet-Kabel. Das Gerät schaltet automatisch in den drahtlosen Betrieb um.

WLAN ist eine Funktechnologie, die es ermöglicht, drahtlose Verbindungen zwischen Netzwerkkomponenten bereitzustellen. Die WLAN-Technologie ist als Standard in der IEEE 802.11-Familie definiert. Der Printserver unterstützt die Standards IEEE 802.11b, IEEE 802.11g und IEEE 802.11n. Vorraussetzung ist eine optionale WLAN-Antenne.

Folgende Modell-Variante werden unterstützt.

Fabrikat	Bezeichnung	Variante	Pro- dukt ID	Vendor ID	Speed Mb/s	Hersteller
Asus	AC1200 USB-AC53 nano	OEM/ODM Edimax EW- 7822UNC	0x184c	0x0b05	Up to 480	
	AC600 Archer T2U V.3		0x012e			
TP-Link	AC600 Archer T2U Nano V.1:		0x011e			Popltak
	AC600 Archer T2U Plus V.1:		0x0120	0x2357 Up to 480		Realler
	AC1300 Archer T3U V1 (EU)		0x012d			
	AC1300 Archer T3U Plus V1 (EU)		0x0138			

Fabrikat	Bezeichnung	Variante	Pro- dukt ID	Vendor ID	Speed Mb/s	Hersteller
Buffalo	WI-U2-433DMS		0x0242	0x0411		
	EW7822ULC					
Edimov	EW7822UNC		0xb822	0,7202		
Edimax	EW7822UTC (USB3.0)			0x7392		
	EW7822UAD (USB3.0)		0xf822		Up to 480	Realtek
Renkforce	AC1200	OEM/ODM Edimax EW- 7822UNC	0xb822	0x7392		neunen
Netgear	AC1200 A6150 V1	OEM/ODM Edimax EW- 7822UNC	0x9055	0x0846		
D-Link	DWA-181 rev A1	OEM/ODM Edimax EW- 7822UNC	0x331E	0x2001		

Der Printserver mit einem WLAN-Modul verfügt über zusätzliche WLAN-Parameter.

Der aktuelle Verbindungsstatus wird auf der Smart Product Manager unter STATUS - WLAN angezeigt. Für mehr Informationen zum Verbindungsstatus

4.1 WLAN Sicherheit

Bei einem Wireless LAN ist sicherzustellen, dass sich keine unberechtigten Benutzer anmelden und somit den Internetzugang oder freigegebene Netzwerkressourcen nutzen können. Ihr Printserver stellt mehrere Sicherheitsmechanismen zur Verfügung.

Standard	Mechanismus		
	Verschlüsselung	Authentifizierung	
WEP	WE (Open System / Shared Key		
WEP+EAP	WEP (Open System)	EAP (TLS / MD5 / LEAP / TTLS / PEAP / FAST)	
WPA (Personal Mode)	TKIP/MIC	PSK	
WPA2 (Personal Mode)	AES-CCMP	PSK	
WPA (Enterprise Mode)	ΤΚΙΡ/ΜΙΟ	EAP (TLS / MD5 / LEAP / TTLS / PEAP / FAST)	
WPA2 (Enterprise Mode)	AES-CCMP	EAP (TLS / MD5 / LEAP / TTLS / PEAP / FAST)	
WPA (Auto)	AES-CCMP	PSK	

4.1.1 WEP

WEP (Wired Equivalent Privacy) ist ein Verschlüsselungsverfahren nach IEEE 802.11 auf Basis einer RC4-Chiffrierung. WEP stellt Funktionen zur Datenverschlüsselung und Authentifizierung zu Verfügung. WEP verschlüsselt die gesamte Kommunikation mit Hilfe eines Schlüssels. Bei verschlüsselten Basisstationen muss der gleiche WEP-Schlüssel auf der Basisstation und auf dem Printserver verwendet werden.



Falls Ihre Basisstation mehrere WEP-Schlüssel unterstützt, stellen Sie sicher, dass die Schlüsselnummern auf der Basisstation und Printserver identisch sind. Beispiel: Auf beiden Geräten muss der Schlüssel ABCDE die Nummer 2 tragen (und nicht 1 auf der Basisstation und 2 auf dem Printserver.) Einige Basisstationen setzen WEP-Schlüssel, die als ASCII-Text eingeben werden, über einen Mechanismus in beliebige Hexadezimalwerte um. In diesem Fall stimmen die Schlüssel auf der Basisstation und auf dem Printserver nicht überein. Es wird deshalb empfohlen, hexadezimale WEP-Schlüssel zu verwenden.

WEP ist veraltet und unsicher. Wir empfehlen WPA (Auto) zu verwenden.

4.1.2 WPA/WPA2

WPA (Wi-Fi Protected Access) beinhaltet eine gegenüber WEP verbesserte Aushandlung von Schlüsseln. Der Aushandlungsschlüssel wird nur zu Beginn einer Sitzung verwendet. Im Anschluss kommt ein Sitzungsschlüssel sel zum Einsatz. Der Schlüssel wird in periodi- schen Abständen neu generiert. Der WPA-Mechanismus sieht eine Authentifizierung wäh- rend des Verbindungsaufbaus vor.

Im ,Personal Mode' wird die Authentifizierung über den Pre-Shared-Key (PSK) realisiert. Der PSK ist ein Passwort mit 8–63 alphanumerischen Zeichen. Im ,Enterprise Mode' wird eine EAP-Authentifizierungsmethode angewandt. Nach der Authentifizierung wird ein individueller 128-bit-Schlüssel für die Datenverschlüsselung verwendet. Zur Datenverschlüsselung stehen die Chiffriermethoden TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) und AES (Advanced Encryption Standard) zur Verfüung.

- 1. Starten Sie den Smart Product Manager.
- 2. Markieren Sie den Printserver in der Geräteliste.
- 3. Wählen Sie den Menüpunkt Konfiguration Mail an.

figuration			
Take a setting from t	he wireless site survey		
Modus Netzwerkname (SSID)	Infrastructure wlan@psi-laser.de		
Roaming			
Verschlüsselung PSK	WPA (AUTO) •		
Authentifizierung	V		
Speichern Abbrech	ien	Seite neu laden	
	Figuration ever 192.168.210.134 Take a setting from t Modus Netzwerkname (SSID) Roaming Verschlüsselung PSK Authentifizierung Speichern Abbrect	Figuration ver 192.168.210.134 Take a setting from the wireless site survey Modus Infrastructure • Netzwerkname (SSID) wian@psi-laser.de Roaming • Verschlüsselung WPA (AUTO) • • PSK • Authentifizierung • Speichem Abbrechen	

- 4. Konfigurieren Sie die SMTP Parameter
- 5 Bestätigen Sie mit Speichern. 🖏 Die Einstellungen werden gespeichert.

Parameter	Beschreibung
Modus (Kommunikationsmodus)	 Über den Kommunikationsmodus legen Sie fest, in welcher drahtlosen Netzwerkstruktur der Printserver betrieben werden soll. Zwei Modi stehen zur Verfügung: Der Modus "SoftAP" (Werkseinstellung) eignet sich für die Erst- einrichtung und den einfachen Erstzugang zum Gerät. In diesem Modus wird das Gerät zu einem Access Point und kommuniziert nur mit WLAN-Clients, die in seinem eigenen Netzwerk verbun- den sind. Der drahtlose Netzwerkname und die Passphrase, die im SoftAP-Modus verwendet werden, sind in jedem Gerät fest ein- programmiert und leiten sich von der eindeutigen Hardware-Ad- resse (auch MAC-Adresse genannt) des Printservers ab. Ein Client kann sich mit diesen Anmeldeinformationen mit dem Netzwerk verbinden (ersetzen Sie xxxxxx durch die letzten sechs Ziffern der MAC-Adresse): Name des drahtlosen Netzwerks (SSID): DIRECT-ICxxxxx Passphrase (PSK): EBxxxxx Verschlüsselung: beliebiger WPA- oder WPA2-Modus Der Modus "Infrastruktur" ist für den Standardbetrieb geeignet und wird in größeren Funknetzwerken verwendet. Die Kommuni- kation zwischen den Geräten erfolgt über einen Access Point, der z. B. mit anderen kabelgebundenen Netzwerken verbunden ist. Der Zugriff auf das Netzwerk erfordert zumeist eine Authentifizie- rung, da dieses verschlüsselt und mit einer Passphrase (PSK) ge- schützt ist. Die Einstellungen für den Infrastrukturmodus können aus der Funk-Standortübersicht übernommen werden, indem ein bereits gefundenes Funknetzwerk ausgewählt wird.
Netzwerkname (SSID)	Definiert den SSID. Als SSID (Service Set Identifier) oder auch Netz- werkname wird eine Funk- Netzwerk-Kennung bezeichnet. Jedes Wi- reless LAN besitzt einen konfigurierbaren SSID, um das Funknetz ein- deutig identifizieren zu können. Der SSID wird in der Basisstation eines Wireless LAN konfiguriert. Jedes Gerät (PC, Printserver usw.), das Zu- griff zum Funknetz haben soll, muss mit demselben SSID konfiguriert werden.
Roaming	De-/aktiviert die Verwendung von Roaming. Roaming bezeichnet das ,Wandern' von einer Funkzelle zur nächsten. Der Printserver verwen- det dann den Access Point, der das bessere Signal liefert. Wird der Printserver in den Einflussbereich eines anderen Access Points be- wegt, wechselt er automatisch und ohne Verbindungsabbruch in die nächste Funkzelle. Der Parameter ,Roaming' ist nur im ,Infrastructu- re'-Modus konfigurierbar.
Verschlüsselungsmethode	siehe: 'WLAN-Sicherheit' 4.1
Authentifizierungsmethode	siehe: 'Netzwerkauthentifizierung'

5.0 Logische Drucker

Was sind logische Drucker?

Logische Drucker sind vorinstallierte Filter, die einem Druckobjekt zugeordnet werden. Die Filter enthalten Informationen zum Umgang mit Druckdaten.

Die vom Printserver empfangenen Druckdaten werden in Abhängigkeit von den Filterein- stellungen interpretiert und umgesetzt. So lassen sich z.B. Druckdatenströme manipulie- ren, konvertieren und über definierte TCP/IP-Ports und Druckeranschlüsse leiten.

Über logische Drucker lässt sich der Printserver perfekt an unterschiedliche Druckbedürf- nisse und Netzwerke anpassen. Alle Printservermodelle verfügen über acht logische Dru- cker.

Welche Funktionen bieten logische Drucker?

Über logische Drucker können folgende Funktionen realisiert werden:

- Bei Printservermodellen mit mehreren physikalischen Druckeranschlüssen (COM1, USB1 usw.) definiert der logische Drucker den Druckeranschluss, an den die Druckdaten weitergeleitet werden.
- Über den logischen Drucker wird definiert, über welchen TCP/IP-Port die Druckdaten gesendet werden.
- In verschiedenen Systemen werden Zeilenumbruchfunktionen unterschiedlich kodiert. Damit je nach System das gewünschte Druckergebnis erzielt werden kann, unterstützt der Printserver die Konvertierung der Druckdaten von LF (Line Feed) in CR+LF (Carriage Return mit Line Feed).
- Der Printserver unterstützt den Hex-Dump-Modus. Der Hex-Dump-Modus dient zur Fehlersuche bei fehlerhaften oder fehlenden Druckdaten, um Kommunikationsprobleme zwischen Rechner und Drucker ausfindig zu machen. Im Hex-Dump-Modus wird jedes Zeichen als Hexadezimalcode und als ASCII-Zeichen nebeneinander dargestellt. Druckersteuerbefehle werden als Hexadezimalwerte gedruckt und haben keinen Einfluss auf das Druckergebnis.
- Der Printserver ermöglicht das automatische Drucken einer Trennseite bei Verwendung des LPD-Protokolls. Für die Darstellung der Trennseite kann das ASCII- oder PostScript-Format ausgewählt werden.
- Der Printserver unterstützt die Konvertierung der Druckdaten vom ASCII-Format in das PostScript-Format.
- Der Printserver unterstützt das Drucken binärer PostScript Dateien.
- Der Printserver ermöglicht das Senden von Startsequenzen bzw. Endsequenzen die vor bzw. nach einem Druckauftrag ausgeführt werden sollen. Die Sequenzen können
- z.B. PRESCRIBE- oder ESC-Befehle sein, über die am Drucker ein Seitenvorschub ausgelöst wird; siehe: 'Wie modifiziere ich Druckdaten?'.
- Der Printserver unterstützt eine Suchen und Ersetzen-Funktion. Damit können die zum Printserver gesendeten Druckdaten nach Zeichenketten durchsucht und bei Bedarf durch neue Zeichenketten ersetzt werden; siehe: 'Wie modifiziere ich Druckdaten?'.

Folgende Funktionen sind voreingestellt.

Logischer Drucker	Voreingestellte Funktion	Voreingestellter TCP/IP-Port
1	Standardeinstellung	9100
2	Konvertierung von Line Feed (LF) in Carriage Return mit Line Feed (CR+LF).	9101
3	Konvertierung von ASCII-Daten in Post- Script-Daten.	9102

Logischer Drucker	Voreingestellte Funktion	Voreingestellter TCP/IP-Port
4	Drucken einer Trennseite bei Verwen- dung des LPD- Protokolls.	9103
5	Aktivierter Hex-Dump-Modus	9104
6	nicht belegt	9105
7	nicht belegt	9106
8	nicht belegt	9107

5.1 Wie nutze ich logische Drucker?

Um die logischen Drucker optimal zu nutzen, konfigurieren Sie den logischen Drucker mit der gewünschten Funktion. Anschließend ordnen Sie den logischen Drucker einem Druckobjekt zu. (Die Vorgehensweise kann auch in umgekehrter Reihenfolge erfolgen.)

Die den logischen Druckern zugewiesenen Funktionen und Druckeranschlüsse lassen sich nach Bedarf anpassen.

- 1. Starten Sie den Smart Product Manager.
- 2. Markieren Sie den Printserver in der Geräteliste.
- 3. Wählen Sie den Menüpunkt Konfiguration Logische Drucker an.

Konfiguration Printserver 192.168.210.134					Logische	Drucker 1
		1	2345678			1)
Starts	sequenz					
Endse	equenz					
Such	en					
Erset	zen					
Hex-E	Dump-Modus		Modus Trennseite	ASCII	•	
CR +	LF 0		TCP/IP-Port	9100		
Trenn	iseite		Binäres PostScript			
ASCI	I/PostScript					
Speichern	obrechen				Seite neu laden	

- 4. Wählen sie den zu konfigurierenden Logischen Drucker (1) aus
- 5. Konfigurieren Sie die SMTP Parameter
- 6. Bestätigen Sie mit Speichern. -> Die Einstellungen werden gespeichert.

Parameter	Beschreibung
Startsequenzen/ Endse- quenzen	Je nach Anwendungsfall kann es erforderlich sein, Steuersequenzen vorab oder am Ende ines Druckjob mit zugeben.
Suchen / Ersetzen	Mit 'Suchen' und 'Ersetzen' können Sie in den zum Printserver gesendeten Daten nach Zeichenketten suchen und diese durch neue Zeichenketten er- setzen. Wildcards oder Trunkierungen können nicht verwendet werden. Die Zei- chenkette darf maximal 256 Zeichen

Parameter	Beschreibung			
Hex-Dump-Modus	De-/aktiviert die Option Hex-Dump-Modus. Der Hex-Dump-Modus dient pri- mär zur Fehlersuche bei fehlerhaften oder fehlenden Druckdaten. Im Hex- Dump-Modus wird jedes Zeichen als Hexadezimalcode und als ASCII-Zeichen nebeneinander dargestellt. Druckersteuerbefehle werden als Hexadezimal- werte gedruckt und haben keinen Einfluss auf das Druckergebnis.			
CR + LF	De-/aktiviert die Konvertierung von Line Feed (LF) in Carriage Return mit Line Feed (LF+CR).			
Trennseite	De-/aktiviert das Drucken einer Trennseite bei Verwendung des LPD-Proto- kolls.			
Modus Trennseite	De-/aktiviert die Konvertierung von ASCII-Daten in PostScript-Daten.			
	TCP/IP-Port entsprechend dem logischen Drucker.			
	Es gelten folgende Defaultwerte:			
TCD/ID Dort	Nr. 1 = 9100	Nr. 5 = 9104		
	Nr. 2 = 9101	Nr. 6 = 9105		
	Nr. 3 = 9102	Nr. 7 = 9106		
	Nr. 4 = 9103	Nr. 8 = 9107		
Druckeranschluss/ Druckerport	Definiert den Port, auf den der jeweilige logische Drucker druckt. Der Parameter ist nur bei Printservermodellen mit mehreren physikalischen Druckeranschlüssen verfügbar.			
Binäres PostScript	De-/aktiviert das Drucken binärer PostScript-Dateien. "Binäres PostScript' sollte aktiviert werden, wenn binäre PostScript-Dateien in heterogenen Netzwerken gedruckt werden sollen.			

Logische Drucker werden je nach System unterschiedlich angesprochen. Die Zuordnung erfolgt wenn Sie den an den Printserver angeschlossenen Drucker auf dem Client-System als Drucker angelegen. In Windows werden statt der logischen Drucker die entsprechenden TCP/IP-Ports verwendet; siehe: 'TCP/IP-Port'. In macOS werden die logischen Drucker mit ,lp1' bis ,lp8' angesprochen.

5.2 Start/Stopsequnezen

Mit Start/Stopsequenzen, können Sie in den zum Printserver gesendeten Daten nach Strings voran bzw. ans Ende gestellt werden. Der String darf maximal 256 Zeichen haben. Es können mehrere Steuersequenze eingesetzt und durch doppeltes Semikolon (;;) als Trennzeichen verwendet werden. Dezimal und ASSCI Codes können gemischt verwendet werden.

Dezimal wird mit einem Backslash (\) eingeleitet gefolgt von einem 3stelligen Code. Beispiel \027 = Hex 1B ASSCI als "plain Text" eingeben. Mischung ASSCI und Dezimal ist erlaubt

Beispiel: Sie haben Druckdaten, die nicht durch einen PSi Druckertreiber erzeugt wurden und möchten PSi Funktionen bei Druckstart verwenden wie die Anwahl Traktor oben, Seitenlänge = 11 Zoll, Schriftart = Roman 10 cpi. AmEnde soll ein Reset gemacht werden.

Startsequenz	\027[6s;;\027C\066;;\027[2;1x
Endsequenz	\027@

Die entsprechenden Steuersequenzen entnehmen dem Benutzerhandbuch des Druckers.

5.3 Suchen/Ersetzen

Mit ,Suchen' und ,Ersetzen' können Sie in den zum Printserver gesendeten Daten nach Strings suchen und diese durch neue Strings ersetzen. Wildcards oder Trunkierungen können nicht verwendet werden. Der String darf maximal 256 Zeichen haben. Es können mehrere Such/Ersetzungen durch doppeltes Semikolon (;;) als Trennzeichen verwendet werden. Dezimal und ASSCI Codes können gemischt verwendet werden.

Dezimal wird mit einem Backslash (\) eingeleitet gefolgt von einem 3stelligen Code. Beispiel \027 = Hex 1B ASSCI als "plain Text" eingeben. Mischung ASSCI und Dezimal ist erlaubt

Beispiel	Suchen	Ersetzen
Seitenlänge von 12" auf 11"	\027C\072	\027C\066
Seitenlänge von 12" auf 11" mit Re- set vorweg	\027C\072	\027\040\027C\066
Seitenlänge von 12" auf 11" und Qualität von LQ nach draft	\027C\072;;\027x\001	\027C\066;;\027x\000
Löschen eines Strings (allein)	\027x\001	
Löschen eines Strings (in einer Kette)	\027x\001	
Zeichenketten rsetzen	Hund;;Haus;;Regen	Katze;;Strasse;;Sonne

P

Beispiel: Seitenlänge von 12" auf 11" und Qualität von LQ nach draft

Suchen	\027C\072;;\027x\001	
Ersetzen	\027C\066;;\027x\000	

5.0 Drucken in Windows

Der Printserver bindet einen Drucker in das Netzwerk ein. Damit über den Printserver gedruckt werden kann, müssen die an den Printserver angeschlossenen Drucker auf dem Client-System als Drucker angelegt werden.

5.1 Wie konfiguriere ich Socket-Printing?

Beim Socket-Printing wird über direkte TCP/IP-Ports gedruckt.

Zum Drucken befolgen Sie die Punkte:

- Der Printserver ist an das Netzwerk und den Drucker angeschlossen; siehe: Quick Installation Guide.
- Der Printserver und der Drucker sind eingeschaltet.
- Der Printserver hat eine passende IP-Konfiguration
- Sie kennen die IP-Adresse des Printservers

➡ Gehen Sie wie folgt

- 1. Rufen Sie das Menü Start auf.
- 2. Wählen Sie den Menüpunkt Einstellungen an. Der Dialog Einstellungen erscheint.

Einstellungen									-	×
				Windows-Eins	stellu	ngen				
	旦	System Anzeige, Benachrichtigungen, Saund, Stromversorgung		Geräte Bluetooth, Drucker, Maus		Telefon Android-Smartphone oder iPhone verknüpfen		Netzwerk und Internet WLAN, Flugzeugmodus, VPN		
	Ą	Personalisierung Hintergrund, Sperrbildschirm, Farben		Apps Deinstallieren, Standardwerte, optionale Funktionen	8	Konten Konten, E-Mail, Arbeit, andere Kontakte, Synchronisierung	©_ A字	Zeit und Sprache Spracherkennung, Region, Datum		
	8	Spielen Xbox Game Bar, Aufzeichnungen, Spielemodus	Ģ	Erleichterte Bedienung Sprachausgabe, Bildschirmlupe, hoher Kontrast	Q	Suche Meine Dateien finden, Berechtigungen	۵	Datenschutz Standort, Kamera, Mikrofon		
	C	Update & Sicherheit Windows Update, Wiederherstellung, Sicherung								

3. Wählen Sie den Menüpunkt Geräte an. Der Dialog Drucker & Scanner hinzufügen erscheint.

← Einstellungen		- 🗆 ×
ŵ Startseite	Bluetooth und andere Geräte	
Einstellung suchen P Geräte Bluetooth und andere Geräte	Bluetooth- oder anderes Gerät hinzufügen Bluetooth Ein	Bluetooth noch schneller aktivieren Um Bluetooth ohne Öffnen der Einstellungen ein- oder auszuschalten. öffnen Sie das Info-Center und wählen dort das Symbol "Bluetooth" aus.
Drucker und Scanner	Jetzt als "CS-UP-N8-003" sichtbar	Verwandte Einstellungen Geräte und Drucker
Maus	Maus, Tastatur und Stift	Soundeinstellungen
Touchpad	USB Receiver	Anzeigeeinstellungen
📾 Eingabe		Weitere Bluetooth-Optionen
A Stift & Windows Ink	Audio OoSSoundBox Cetopoet DoSSoundBox DoS	Dateien über Bluetooth senden oder empfangen
USB	())))) Line in at rear panel (black) (Realtek High Definition Audio)	Hilfe aus dem Web Erneutes Installieren von Bluetooth- Treibern Freigeben von Dateien über Bluetooth
	Weitere Geräte	Beheben von Bluetooth-Verbindungen
		Re Hilfe anfordern
	Brother HL-2250DN series [001ba9534f2a] Treiber nicht verfügbar	Feedback senden
	₽ EA273WM	
_		

4 Wählen Sie den Menüpunkt Geräte oder Scanner hinzufügen an. Drucker und Scanner werden ge sucht.

← Einstellungen	
命 Startseite	Drucker und Scanner
Einstellung suchen	Drucker und Scanner hinzufügen
Geräte	+ Drucker oder Scanner hinzufügen

5. Scrollen Sie zum Ende der Ergebnisliste und wählen Sie Der gewünschte Drucker ist nicht aufgelis tet an. Der Dialog Drucker hinzufügen erscheint.

← Einstellungen	1
û Startseite	Drucker und Scanner
Einstellung suchen	Der gewünschte Drucker ist nicht aufgelistet.
Geräte	

6. Aktivieren Sie die Option Lokalen Drucker oder Netzwerkdrucker mit manuellen Einstellungen hin zufügen.

÷	Here Drucker hinzufügen
	Einen Drucker anhand anderer Optionen suchen
	O Mein Drucker ist etwas älter. Ich benötige Hilfe bei der Suche.
	C Einen Drucker im Verzeichnis anhand des Standorts oder der Druckerfeatures suchen
	○ Freigegebenen Drucker über den Namen auswählen
	Durchsuchen
	Beispiel: \\Computername\Druckername oder http://Computername/printers/Druckername/.printer
	O Drucker unter Verwendung einer IP-Adresse oder eines Hostnamens hinzufügen
	🔿 Bluetooth-, Drahtlos- oder Netzwerkdrucker hinzufügen
	Okalen Drucker oder Netzwerkdrucker mit manuellen Einstellungen hinzufügen
4	Weiter Abbrechen

7. Aktivieren Sie die Option Neuen Anschluss erstellen.

			×
÷	🖶 Drucker hinzufügen		
	Einen Druckeranschluss auswählen		
	Ein Druckeranschluss ist eine Verbindung, die es dem Drucker auszutauschen.	Computer ermöglicht, Informationen mit einem	
	○ Vorhandenen Anschluss verwenden:	LPT1: (Druckeranschluss) ~	
	Neuen Anschluss erstellen:		
	Anschlusstyp:	Adobe PDF Port Monitor ~	
			_
		Weiter Abbrechen	

8. Wählen Sie aus der Liste Anschlusstyp den Eintrag Standard TCP/IP Port.

Neuen Anschluss erstellen:				
Anschlusstyp:	Standard TCP/IP Port	~		

- 9. Wählen Sie die Schaltfläche Weiter an.
- 10. Geben Sie im Feld Hostname oder IP-Adresse die IP-Adresse des Printservers ein.

÷	🖶 Drucker hinzufügen		×
	Einen Druckerhostnamen	oder eine IP-Adresse eingeben	
	Gerätetyp:	TCP/IP-Gerät \checkmark	
	Hostname oder IP-Adresse:	192.168.210.241	
	Anschlussname:	192.168.210.241	
	Den Drucker abfragen und der	zu verwendenden Treiber automatisch auswählen	
	Die automatische Erkennung erke Um nach IPP-Druckern zu sucher	nnt WSD- und TCP/IP-Drucker. , wählen Sie im Dropdownfeld "IPP" aus.	
		Weiter Abbreche	n

11. Geben Sie im Feld Anschlussname eine Beschreibung ein. Ansonsten wird die IP-Adresse automa tisch dort eingetragen

÷	🖶 Drucker hinzufügen		×	
	Einen Druckerhostnamen	oder eine IP-Adresse eingeben		
	Gerätetyp:	TCP/IP-Gerät 🗸		
	Hostname oder IP-Adresse:	192.168.210.241		
	Anschlussname:	192.168.210.241		
	Den Drucker abfragen und den	zu verwendenden Treiber automatisch auswählen		
	Die automatische Erkennung erke Um nach IPP-Druckern zu suchen	nnt WSD- und TCP/IP-Drucker. , wählen Sie im Dropdownfeld "IPP" aus.		
_		Weiter Abbrecher	n	

12. Deaktivieren Sie die Option Den Drucker abfragen und den zu verwendenden Treiber automatisch auswählen.

Den Drucker abfragen und den zu verwendenden Treiber automatisch auswählen

- 13. Wählen Sie die Schaltfläche Weiter an.
- 14. (Markieren Sie im Bereich Gerätetyp die Option Standard.)
- 15. (Wählen Sie aus der Liste den Eintrag Generic Network Card.)

←	🖶 Drucker hinzufügen		Î
	Zusätzliche Anschlus	sinformationen erforderlich	
	Das Gerät wurde im Netz	werk nicht ermittelt. Stellen Sie Folgendes sicher:	
	 Das Gerät ist eingesch Es besteht eine Netzw Das Gerät wurde richti Die Adresse auf der vor Korrigieren Sie die Adress Assistenten auf der vorhe sind, dass die Adresse ric 	altet. erkverbindung. g konfiguriert. rherigen Seite ist richtig. se, und führen Sie eine neue Suche im Netzwerk aus, indem Sie zum rigen Seite zurückkehren, oder wählen Sie diesen Gerätetyp, wenn Sie sicher htig ist.	
	Gerätetyp		
	Standard	Generic Network Card \checkmark	
) Benutzerdefiniert	Einstellungen	
		Weiter Abbrechen	

- 16. (Wählen Sie die Schaltfläche Weiter an.)
- 17. Wählen Sie die Schaltfläche "Datenträger" aus.

←	🖶 Druc	ker hinzufügen		
	Den D	ruckertreiber install	iere	n
	3	Wählen Sie Ihren Drucke Modelle anzuzeigen.	er in o	der Liste aus. Klicken Sie auf "Windows Update", um weitere
		Klicken Sie auf "Datentri	äger"	, um den Treiber mithilfe einer Installations-CD zu installieren.
	Herstel	ler	^	Drucker
	Adobe			Adobe PDF Converter Version: 20.1.0.0 [28.05.2020]
	Brother			Adobe PDF Converter Version: 21.2.0.0 [13.04.2021]
	Canon			Adobe PDF Converter Version: 21.3.0.0 [11.11.2021]
	EPSON			
	C		¥.	
	🔁 Der	Treiber hat eine digitale S	ligna	tur. Windows Update Datenträger
	Wa	rum ist Treibersignierung	wich	tia?
		turn ist incidensignierung	wich	<u>ug.</u>
				Weiter Abbrechen
-	_		-	
			1	
				Datenträger

×

18. Geben sie (Durchsuchen) den Pfad zu dem Drucktreiber (*.inf) an



19. Wählen Sie die *.inf Datei aus und "Öffnen" diese

Datei suchen				×
Suchen in:	PP80x_e	~	G 🜶 📂 🖽 -	
4	Name	^	Änderungsdatum	Тур
	install		02.09.2022 09:24	Datei
Schnellzugriff	w2k		29.11.2021 14:54	Datei
	📓 PSi_80x_1_8_eng.i	nf	02.09.2022 09:20	Setur
Desktop		Typ: Setup-Informatione Größe: 1.68 KB	en	
-		Änderungsdatum: 02.09	.2022 09:20	
Bibliotheken				
Dieser PC				
Network	<			>
Netzwerk	Dateiname: PSi	_80x_1_8_eng.inf	~	Öffnen
	Dateityp: Setu	up-Informationen (*.inf)	\sim	Abbrechen

20. Mit "OK" weiter. Wählen Sie den gewünschte Drucker-Variante aus.

				×
÷	🖶 Druc	ker hinzufügen		
	Den D	ruckertreiber installieren		
	3	Wählen Sie Ihren Drucker in der Liste aus. Klicken S Modelle anzuzeigen.	ie auf "Windows Update	", um weitere
		Klicken Sie auf "Datenträger", um den Treiber mith	ilfe einer Installations-CD	zu installieren.
	Drucke PP8 PP8 PP8	ar 03 06 09		
	i Die Wa	eser Treiber verfügt über eine rrum ist Treibersignierung wichtig?	Windows Update	Datenträger
			Weiter	Abbrechen

- 21. Wählen Sie die Schaltfläche Weiter an. Ggf. einen Namen angeben. Der Drucker wird installiert.
- 22. Aktivieren Sie die Option Drucker nicht freigeben, oder gegen Sie einen Freigabenamen an.

÷	🖶 Drucker hinzufüge	n	
	Druckerfreigabe		
	Wenn dieser Drucker f den vorgeschlagenen Netzwerkbenutzern an	reigegeben werden soll, müssen Sie einen Freigabenamen angeben. Sie können Namen verwenden oder einen neuen eingeben. Der Freigabename wird anderen gezeigt.	
	O Drucker nicht freige	eben	
	Orucker freigeben,	damit andere Benutzer im Netzwerk ihn finden und verwenden können	
	Freigabename:	PP 806 Test	
	Standort:]
	Kommentar:		
		Weiter Abbrechen	

23. Wählen Sie die Schaltfläche Weiter an.

Ļ	🖶 Drucker hinzufügen	~
	Sie haben PP 806 Test erfolgreich hinzugefügt	
	Als Standarddrucker festlegen	
	Drucken Sie eine Testseite, um zu überprüfen, ob der Drucker funktionsfähig ist, oder um Informationen zur Problembehandlung für den Drucker anzuzeigen.	
	Testseite drucken	
_	Fertig stellen Abbrechen	

- 24. Wählen Sie die Schaltfläche Testseite drucken an. Eine Testseite wird gedruckt.
- 25. Wählen Sie die Schaltfläche Fertig stellen an.
- Der Drucker ist auf dem Client angelegt. Drucken Sie über den angelegten Drucker, wird der Druckjob auf dem am Printserver angeschlossenen Drucker ausgegeben.

5.1 Wie konfiguriere ich LPD/LPR-Printing

Beim Druckprotokoll Line Printer Daemon/Line Printer Remote-Protokoll (LPD/LPR) wird über eine TCP/IP-Verbindung gedruckt.

▶ Funktionsweise

LPD/LPR besteht aus zwei Komponenten:

- Line Printer Daemon (LPD) bezieht sich auf den Prozess, welcher Druckaufträge vom LPR-Client entgegennimmt. LPD läuft auf dem Printserver, welcher daher als LPD- Server bezeichnet wird.
- Line Printer Remote (LPR) bezeichnet den Prozess, welcher Druckaufträge an einen Printserver schickt. Der Client (PC usw.), welcher den Druckauftrag verschickt, ist in diesem Prozess der LPR-Client und muss dazu mit der entsprechenden Software ausgestattet sein.

Vorgehensweise

Zum Drucken befolgen Sie die Punkte:

- 'LPR auf dem Client aktivieren.
- 'Drucker auf dem Client anlegen

5.1.1 LPR auf dem Client aktivieren

- 1. Geben Sie auf der Taskleiste in das Suchfeld den Begriff ,Programme und Features' ein. Die Suchergebnisse werden angezeigt.
- 2. Wählen Sie in den Suchergebnissen den Eintrag Windows-Features aktivieren oder deaktivieren an.Der Dialog Windows-Features erscheint.



- 3. Aktivieren Sie unter Druck- und Dokumentdienste die Funktion LPR- Anschlussmonitor.
- 4. Bestätigen Sie mit OK.

 Windows-Features Windows-Features aktivieren oder deaktivieren Verwenden Sie die Kontrollkästchen, um die entsprechenden Features einoder auszuschalten. Ein ausgefülltes Kontrollkästchen bedeutet, dass ein Feature nur teilweise aktiviert ist. Active Directory Lightweight Directory Services Arbeitsordnerclient Container Data Center Bridging Dienste für NFS Druck- und Dokumentdienste Internetdruckclient LPD-Druckdienst LPR-Anschlussmonitor 	_					
Windows-Features aktivieren oder deaktivieren Verwenden Sie die Kontrollkästchen, um die entsprechenden Features ein- oder auszuschalten. Ein ausgefülltes Kontrollkästchen bedeutet, dass ein Feature nur teilweise aktiviert ist. Active Directory Lightweight Directory Services Arbeitsordnerclient Container Data Center Bridging Dienste für NFS Druck- und Dokumentdienste LPR-Anschlussmonitor Einfache TCPIP-Dienste (z. B. Echo. Davtime usw.)	📴 Windo	ows-Features		_		×
 Windows-Features aktivieren oder deaktivieren Verwenden Sie die Kontrollkästchen, um die entsprechenden Features einoder auszuschalten. Ein ausgefülltes Kontrollkästchen bedeutet, dass ein Feature nur teilweise aktiviert ist. Active Directory Lightweight Directory Services Arbeitsordnerclient Container Data Center Bridging Dienste für NFS Druck- und Dokumentdienste Internetdruckclient LPD-Druckdienst LPR-Anschlussmonitor 						
Verwenden Sie die Kontrollkästchen, um die entsprechenden Features ein- oder auszuschalten. Ein ausgefülltes Kontrollkästchen bedeutet, dass ein Feature nur teilweise aktiviert ist.	Windo	ws-Features aktivieren o	oder deak	tivier	en	•
Verwenden Sie die Kontrolikastchen, um die entsprechenden Features ein- oder auszuschalten. Ein ausgefülltes Kontrolikästchen bedeutet, dass ein Feature nur teilweise aktiviert ist.		C . F . K			- ·	
Feature nur teilweise aktiviert ist. Active Directory Lightweight Directory Services Arbeitsordnerclient Container Data Center Bridging Dienste für NFS Druck- und Dokumentdienste Internetdruckclient LPD-Druckdienst LPR-Anschlussmonitor Finfache TCPIP-Dienste (z. B. Echo. Davtime usw.)	Verwende	en Sie die Kontrollkastchen, um	i die entspred	chende	n Feature	es ein-
	Easture p	us teilweise aktiviert ist	itrolikastene	n bede	utet, das	sein
 Active Directory Lightweight Directory Services Arbeitsordnerclient Container Data Center Bridging Dienste für NFS Druck- und Dokumentdienste Internetdruckclient LPD-Druckdienst LPR-Anschlussmonitor 	reature n	ut tenweise aktiviert ist.				
 ✓ Arbeitsordnerclient Container Data Center Bridging Dienste für NFS ■ Druck- und Dokumentdienste ✓ Internetdruckclient ✓ LPD-Druckdienst □ LPR-Anschlussmonitor 		Active Directory Lightweight	Directory Ser	vices		~
Container Data Center Bridging Dienste für NFS Dienste für NFS Druck- und Dokumentdienste LPD-Druckdienst LPR-Anschlussmonitor Finfache TCPIP-Dienste (z. B. Echo. Davtime usw.) ×		Arbeitsordnerclient				
 Data Center Bridging Dienste für NFS Druck- und Dokumentdienste Internetdruckclient LPD-Druckdienst LPR-Anschlussmonitor 		Container				
		Data Center Bridging				
 Druck- und Dokumentdienste Internetdruckclient LPD-Druckdienst LPR-Anschlussmonitor Finfache TCPIP-Dienste (z. B. Echo, Daytime usw.) 		Dienste für NFS				
Internetdruckclient LPD-Druckdienst LPR-Anschlussmonitor Finfache TCPIP-Dienste (z. B. Echo, Daytime usw.)		Druck- und Dokumentdienste				
LPD-Druckdienst		Internetdruckclient				
LPR-Anschlussmonitor Einfache TCPIP-Dienste (z. B. Echo, Daytime usw.)		LPD-Druckdienst				
Finfache TCPIP-Dienste (z. B. Echo, Davtime usw.)		LPR-Anschlussmonitor				
		Finfache TCDIP-Diepste (z. R.	Echo Dautin		,	5
		Elinactie TCPIP-Dieliste (2. b.	ceno, Dayun	ie usw.	/	> '
	•					-
OK Abbrechen		Г	OK		Abbreck	nen
	_					

LPR ist auf dem Client aktiviert.

5.1.2 Drucker auf dem Client anlegen

Voraussetzung

- Der Printserver ist an das Netzwerk und den Drucker angeschlossen; siehe: Quick Installation Guide.
- Der Printserver und der Drucker sind eingeschaltet.
- Der Printserver hat eine passende IP-Konfiguration
- Sie kennen die IP-Adresse des Printservers

Vorgehensweise

Zum Drucken befolgen Sie die Punkte:

1. Wählen Sie den Menüpunkt Drucker & Scanner den entsprechenden Drucker aus und öffnen "Verwalten"

Einstellungen	
බ Startseite	Drucker und Scanner
Einstellung suchen	₽P 803C
Geräte	PP 806 Test
Bluetooth und andere Geräte	PP404 302
品 Drucker und Scanner	
() Maus	₽P405
🗔 Touchpad	PP803
📼 Eingabe	Warteschlange öffnen Verwalten Gerät entfernen
🖉 Stift & Windows Ink	

2. Wählen Sie den Menüpunkt Druckereigenschaften aus



3. Wählen Sie den Menüpunkt Anschlüsse aus.

Farbverwaltun	sich	erheit	Geräteeinstellunger	1
Allgemein	Freigabe	Anschlüsse	e Erweite	ert
PP803				
f folgenden Ar ien und markie	schlüssen drucken. rten Anschluss gedi	Die Dokumente v ruckt.	verden auf dem erst	en
nschluss Be	schreibung	Drucker		^
192.16 Sta	ndard-TCP/IP-Port			
] 192.16 Sta	ndard-TCP/IP-Port			
- 192.16 Sta	ndard-TCP/IP-Port			
	ndard-TCP/IP-Port	EPSON LQ-20	90 ESC/P2	
	ndard-TCP/IP-Port	PP 803C		
] 192.16 Sta	ndard-TCP/IP-Port	PP405		
192.16 Sta	ndard-TCP/IP-Port	PP803		~
Hinzufügen	Lö	ischen	Konfigurieren	
Distantations for 1	lata and the same shaft of			
BIGIFERTIONALE	Unterstutzung aktivi	eren		
Druckernool al	tivieren			
Diuckerpoora				

4. Wählen Sie Konfigurieren

tandard-TCP/IP-Portmonite	or konfig	urieren X
Porteinstellungen		
Portname:		192.168.210.241
Druckername oder -IP-Ad	lresse:	192.168.210.241
Protokoll		C LPR
Raw-Einstellungen Portnummer:	9100	
LPR-Einstellungen		
Warteschlangenname:		
🗖 LPR-Bytezählung ak	tiviert	
SNMP-Status aktivie	ert	
Communityname:	publi	c
SNMP-Geräteindex:	1	
		OK Abbrechen

- 5. Wählen Sie folgende Parameter aus
- Protokoll = LPR
- Warteschlangenname = LP1
- LPR-Bytezählung aktivieren

		192.168.210).241		
ruckername oder -IP-Ad	Iresse:	192.168.210).241		
Protokoll		,			
(Raw			(*	LPR	
Raw-Einstellungen					
Portnummer:	9100				
LPR-Einstellungen					
Warteschlangenname:	LP1				
LPR-Bytezählung ak	tiviert				
SNMP-Status aktivi	ert				
Communityname:	public				

LPR ist auf dem Client aktiviert.

(i)

Bei Anlage verbleibt die Port Adresse zunaächst auf 9100. Nach erneutem Öffnen stellt dieser sich dann auf PORT 515 (LPR Port) um

andard-TCP/IP-Portmonito	r konfigu	rieren X		
orteinstellungen				
Portname:		192.168.210.134		
Druckername oder -IP-Adresse:		192.168.210.134		
Protokoll				
◯ Raw		LPR		
Raw-Einstellungen				
Portnummer:	515			
LPR-Einstellungen				
Warteschlangenname:	LP1			
✓ LPR-Bytezählung akti	viert			
SNMP-Status aktivier	t			
Communityname:	public			
SNMP-Geräteindex:	1			
		OK Abbrechen		

6.0 Wichtige Einstellungen im Drucker und Printserver

6.1 Schnittstellen-Einstellungen des Druckers kontrollieren.

im Menü des Druckers muss die Einstellung der Schnittstelle unbedingt "Parallel" sein. Der Status wird nur in dieser Einstellung an das Ethernet-Interface übermittelt.

6.2 Porteinstellungen der Ethernet-Schnittstelle kontrollieren.

Der Printserver ist als Benutzer mit eigener E-Mail-Adresse auf einem SMTP-Server eingerichtet.

- 1. Starten Sie den Smart Product Manager.
- 2. Markieren Sie den Printserver in der Geräteliste.
- 3. Wählen Sie den Menüpunkt Konfiguration Druckeranschluss an.

Konfiguration Printserver 192.168.210.134	Druckeranschluss
1284.4 / MLC	
PJL	
ECP-Modus	✓
Portmodus	Unidirektional •
Speichern Abbrechen	Seite neu laden

4. Konfigurieren Sie die Parameter *folgende Angaben sind wichtig:*

- 1284.4 MLC = Nein
- PJL = Nein
- ECP-Modus = Ja
- Portmodus = Undirektional
- 5. Bestätigen Sie mit Speichern. 🏷 Die Einstellungen werden gespeichert.

7.0 Aktionen



führt einen Neustart des Printservers aus.

• Standardeinstellungen setzt die Einstellung des Printservers auf den Standard zurück



7.1 Firmwae-Update

Ein Update kann manuell (standard) oder automatisch (dynamisch) ausgeführt werden.

- Beim Standard-Update wird die Update-Datei manuell von einem Server oder Datenträger geladen und auf dem Printserver gespeichert
- Beim dynamischen Update wird während eines Printserverneustart abgefragt, ob auf einem angegebenen Dateiserver zwischenzeitlich eine höhere Version der Update- Datei abgelegt wurde. Ist dies der Fall, wird diese Update-Datei per FTP automatisch im Printserver gespeichert.



Das dynamische Update kann nicht eingesetzt werden, um eine niedrigere Softwarever- sion auf dem Printserver zu speichern. Verwenden Sie in diesem Fall das Standard-Update.

Um den Administrationsaufwand gering zu halten, ist es ist möglich, ein Update bei meh- reren Printservern gleichzeitig durchzuführen.

7.1.1 Standard-Update

Voraussetzung

- ☑ Alle Druckaufträge sind beendet.
- 1. Wählen Sie den Menüpunkt Standard-Firmware-Update an.

Aktionen Printserver 192.168.210.134	Download-Bereich Standard-Firmware-Update
Software-Version 10.4.34 Firmware-Datei Datei auswählen Keine	e ausgewählt
Download Abbrechen	

- 2. Wählen Sie die Schaltfläche Durchsuchen / Datei auswählen an.
- 3. Geben Sie die Update-Datei an.
- 4. Wählen Sie die Schaltfläche Download an.
- 5. Das Update wird ausgeführt. SDer Printserver startet neu

7.1.2 Dynamisches Update

Für automatische (dynamische) Updates geben Sie ein Verzeichnis auf einem Fileserver an. Das Verzeichnis beinhaltet die aktuellen Update-Dateien. Während eines Printserver- neustarts wird abgefragt, zwischenzeitlich eine höhere Version der Update-Datei im Ver- zeichnis abgelegt wurde. Ist dies der Fall, wird das Update automatisch auf dem Printserver durchgeführt.

Voraussetzung

- ☑ Alle Druckaufträge sind beendet.
- ☑ Die Update-Dateien sind in einem Verzeichnis abgelegt.
- Der Fileserver, auf dem die Update-Dateien hinterlegt werden, verwendet das 'Anonymous Login' oder der Printserver ist auf dem Fileserver als 'User' eingerichtet.
- 1. Wählen Sie den Menüpunkt Dynamisches Firmware-Update an.

Konfiguration Printserver 192.168.210.134	Download-Bereich Dynamisches Firmware-Update
Dynamisches Firmware-Update Update-URL Proxy-Server benutzen Proxy-Server	
Speichern Abbrechen	Seite neu laden Zurück

- 2. Aktivieren Sie die Option Dynamisches Firmware-Update.
- 3. Geben Sie im Feld Update-URL die IP-Adresse des Fileservers an, auf dem die neuen Update-Dateien hinterlegt werden.

8 Syntax: ftp://<Fileserver-IP-Adresse>/<Software-Dateiname>

Beispiel: ftp://192.168.0.100/a-fw-ps-12.bin

(Anstelle der IP-Adresse des Fileservers kann auch der Name des Fileservers verwendet werden, wenn das System die Namensauflösung via DNS unterstützt.)

Beispiel: ftp://file.server.de/a-fw-ps-12.bin



5. Bestätigen Sie mit Speichern. \checkmark Die Einstellungen werden gespeichert.

7.1.3 Updates bei mehreren Printservern ausführen

Über den Smart Product Manager ist es möglich, ein Update auf mehreren Printserver gleichzeitig auszuführen.

► Voraussetzung

- Alle Druckaufträge sind beendet.
- Die Update-Dateien befinden sich in einem Verzeichnis.

- 1. Starten sie den Product Manager
- 2. Markieren Sie mehrere Printserver in der Geräteliste.

SEH Product Ma Programm Liste	nager 1.1.5 Gerät Hilfe					
Filter ohne	∽ Schnellsuche	Suchmuster eingeben				
IP-Adresse	Produkt	Software-Version	Default-Name	Info	Hardware-Adresse	Druckermod
192.168.211.19	myUTN-50a (HW 1.1)	14.5.29	IC0F6A47		00:C0:EB:0F:6A:47	
192.168.210.250	PRINTSERVER (HW 1.0)	10.3.5	IC0CA5B6		00:C0:EB:0C:A5:B6	PRINTER SY
192.168.210.237	PRINTSERVER (HW 1.0)	10.3.5	IC0F7FDD		00:C0:EB:0F:7F:DD	PRINTER SY
192.168.210.226	PRINTSERVER (HW 1.2)	10.3.7	IC10FE6A		00:C0:EB:10:FE:6A	PRINTER SY
192.168.210.143	PRINTSERVER (HW 1.0)	10.3.102	IC0DC2E6		00:C0:EB:0D:C2:E6	PRINTER SY
192.168.210.134	PRINTSERVER (HW 1.0)	10.4.34	IC1B56A5		00:C0:EB:1B:56:A5	PSI MATRIX
192.168.210.88	printserver ONE (HW 3.0)	10.4.34	IC1ACCD0		00:C0:EB:1A:CC:D0	

3. Öffnen Sie das Kontextmenü mit einem Rechtsklick.

Aktualisieren	Umsch
Löschen	Entf
Software laden	
Parameter laden	
Backup	
Neu starten	
Zurücksetzen	
Im Browser öffnen	

4. Wählen Sie Software laden an.



- 5. Wählen Sie die Schaltfläche Durchsuchen / Datei auswählen an.
- 6. Wählen Sie die Update-Datei aus.



7. Wählen Sie die kompatiblen Geräte aus.8. Bestätigen Sie die Auswahl mit Weiter.

- 9. Geben Sie ein Passwort ein, falls erforderlich.
- 10. Bestätigen Sie mit Weiter.
- 11. Wählen Sie die Schaltfläche Upload an.

Das Update wird ausgeführt. Die Printserver starten neu

8.0 ThinPrint®

(i)

Was ist ThinPrint[®]?

ThinPrint[®] ist eine softwarebasierte Technologie, die unter anderem für den Netzwerk- druck die Möglichkeit zur Komprimierung von Druckaufträgen und zur Bandbreitenkont- rolle bietet. Der Datenverkehr zwischen Printserver und lokalem Drucker reduziert sich erheblich und entlastet das Netz.

Funktionsweise

Die Komprimierung wird über die Server-Komponente ThinPrint Engine vorgenommen. Der Server schickt die komprimierten Druckdaten zu einem Gerät, auf dem ein ThinPrint Client implementiert ist, z.B. den Printserver. Der ThinPrint Client dekomprimiert die Druckdaten und leitet sie an beliebige Drucker weiter.



Hier beschriebene Einstellungen beziehen sich auf die Clientseite (Printserver). Informati- onen zur Installation, Konfiguration und Administration der ThinPrint-Umgebung entneh- men Sie der Thin-Print-Dokumentation unter http://www.thinprint.de.Wie wird der Printserver in ThinPrint-Umgebung angesprochen?

Um den Printserver in der ThinPrint-Umgebung anzusprechen, muss folgende Syntax verwendet werden:

⁸ Syntax:

<IP-Adresse oder Hostname des Printservers>:<Nummer des logischen Druckers>#<beliebiger Name>



Beispiel: 192.168.0.123:1#IC0001FF

8.1 Wie definiere ich den ThinPrint-Port?

In der ThinPrint-Umgebung wird über eine Socketverbindung auf einen TCP/IP-Port gedruckt. Die Portnummer am Printserver muss mit der am ThinPrint Server definierten Portnummer identisch sein.

Am Printserver ist der Port 4000 voreingestellt. Sie haben die Möglichkeit, bei Bedarf eine andere Portnummer zu konfigurieren.

- 1. Starten Sie den Smart Product Manager.
- 2. Markieren Sie den Printserver in der Geräteliste.
- 3. Wählen Sie den Menüpunkt Konfiguration ThinPrint an.

Konfiguratic	on 210.134				ThinPrint®
	ThinPrin Bandbrei	te 256000	[bit/s]		
TP AutoConnect					
	ID	Drucker	Klasse	Treiber	
	1				
	2				
	3				
	4				
	5				
	6				
	7				
	8				
Speid	chern Abbrec	nen		Se	ite neu laden

- 4. Geben Sie im Feld ThinPrint[®]-Port die Portnummer ein.
- 5. Geben Sie in dem Feld die gewünschte Bandbreite (bit/s) ein.
- Die Bandbreite beschreibt die Kapazität einer Datenverbindung. Beim Printserver wird die Bandbreite in Bit/Sekunde (bit/s) angegeben.

Serverseitig kann die für Druckaufträge benötigte Bandbreite individuell für jeden Thin- Print-Port auf einen frei definierbaren Wert begrenzt sein. Sie haben die Möglichkeit, auf der Clientseite (also am Printserver) das Bandbreitenlimit am Port weiter herabzusetzen.

6. Konfigurieren Sie die AutoConnect-Parameter;

Parameter	Beschreibung
ID	Über die ID werden die Drucker beim ThinPrint Server identifiziert.
Drucker	Definiert den Druckernamen. Dieser ist eine reine Beschreibung und dient zur Unterscheidung der Drucker.
Klasse	Drucker, deren Treiber untereinander kompatibel sind, können zu einer Klas- se zusammengefasst werden
Treiber	Definiert den Druckertreiber für den eingebundenen Drucker.

7. Bestätigen Sie mit Speichern.

P

Die Einstellung wird gespeichert.