Menüstruktur PP 80X

Start im „OFF Line Modus“ (STOP) drücken sie die Taste: