Structure du menu PP 80X

Démarrez en "Mode OFF Line" (EN LOCAL) de appuyez sur la touche: